2 rikiki USBクイックガイド



LaCie 製品について

- ●エレコ人株式会社以外で公開されている LaCle 情報 (LaCle 本社や LaCle 拠点含む) には、日本ではご利用になれない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有環保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しか起ます。あらかいをご予家ください。
- ●世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予 告なしに変更、または廃止されることがあります。



ハードディスク格納のマニュアルについて

ウイザードに従ってフォーマットしたポリュームには、ユーザーマニュアル(PDF ファイル)が保存されます。掲載内 容について、次の点に注意してください。

●保証について →記載内容は適用されません。保証については本書左側の記載事項をお読みください。

●問い合せ先 →LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、 バッケージ表側の記載内容をご確認ください。

■セットアップの手順

- 1. USB ケーブルをパソコンとハードディスクに接続します。
- 数秒後に、ハードディスクが [マイコンピュータ](Windows の場合) またはデスクトップ (Mac の場合) にマウントされます。
- 3. 次に、ソフトウェア「LaCie Setup Assistant」(以下 LSA) を実行します。
- ・Windows をご使用の方: 「マイコンピュータ] で LaCie アイコンをダブルクリックします。
- ・Mac をご使用の方: デスクトップ上の LSA アイコンをダブルクリックします。
- ⇒以降は画面の指示に従って操作し、フォーマット(最適化)を進めてください。
- ⇒LSA はご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、マニュアルやユーティリティを保存します。



●OS のコマンドで両フォーマットすると、本製品に保存されたマニュアルやユーティリティは消去されます。 ●LSA が延勤しない場合、またはフォーマットの途中で LSA を終了した場合は、ハードディスクの使用準備が整っ ていないため、手動でフォーマットが必要になり、格動されたマニュアルやユーディリティも自動保存されません。

■パソコンからの取り外し

- アブリケーション (エクスプローラーなど)を終了してください。
 パンパランゲブリープラードではないようなであるがさい。
- 2. パソコンがスリープモードではないことをご確認ください。
- Windows をご使用の方:
- ①タスクトレイの[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、表示された[USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します]を選択します。
- ②取りずし可能なメッセージが出たら、[OK] をクリックし、USB ケーブルをパソコンから取り外せば完了です。
 ・Mac をご使用の方:
- ① 本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある [取り外し]アイコンに重ねます。※「取り外し]アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。
- ②その後、USB ケーブルを取り外せば完了です。

各部の名称とはたらき



①アクセス LED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯 / 点滅する LED ランプです。

②USB ポート

付属の USB ケーブルを接続する端子です。



本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続す ると自動的に電源が入ります。

おもな仕様

環境条件 動作時:温度5℃~35℃/湿度:20%~80%(結構なきこと) 保管時:温度5℃~+50℃/湿度:20%~80%(結構なきこと)

電源仕様 入力電圧: DC 5V (USB バスパワー) 消費電力: 約25W (定格)



- ●本製品は、パソコンの USB ボートに直接接続してください。 USB ハブを経由させたい場合は、AC アダブタから電源を供給できるタイプのハブに接続してください。
- ●数秒してもパソコンに認識されない場合は、電力不足が考えられます。
- ◆本製品は、振動がない場所に水平に設置してお使い下さい。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
rikiki USB クイックガイド (LCH-RK****リシリーズ用) 2010 年 7月 第 2 版
ELEC口面 © 2010 ELECOM CO.LTD All right reserved.